



Location de Chateaux Gonflables, Animation,
Jeux enfants, Sound and Light

KiddyEVENT s.ar.l

10 beim Kraizchen L-9972 LIELER (Luxembourg)

+35226908476 +352691477007 +352621319145

www.kiddyevent.lu

Popcornmaschine-Bedienungsanleitung für Profi 8 oz. Popcornmaschine

Schließen Sie die Popcornmaschine an vorschriftsmäßig geerdete Netzspannung von 230 Volt an.

Den Schalter WARMING LIGHT oben rechts an der Popcornmaschine anschalten: Licht und die Bodenheizung zum Warmhalten des fertigen Popcorns geht an.

POPCORN herstellen

- 1 Den Schalter HEAT (Kesselheizung) anschalten.
- 2 Den Schalter TURN (Kesselrührer) anschalten.
- 3 Den Klappdeckel am Kessel aufklappen.
- 4 Beim ersten Mal einige Minuten vorheizen lassen und dabei schon **Öl (ca. 50 ml)MAßE 1** in den Kessel geben.
- 5 **Mais (150gr)MAßE 2** Bis oben hin füllen und zu dem Öl in den Kessel geben.
- 6 **Zucker (ca. 20 gr)MAßE 2** zu $\frac{1}{4}$ füllen und zu dem Öl und dem Mais in den Kessel geben.
- 7 Klappdeckel am Kessel schließen.
- 8 Wenn das Springen der Maiskörner aufhört, TURN UND HEAT ausschalten.
- 9 Den Kessel herunterklappen und das restliche Popcorn auskippen und mit dem Holzlöffel alle Popcornkörner aus dem Kessel und vom Deckel entfernen damit nichts anbrennt beim nächsten Durchgang.
Kessel wieder hochklappen.

Schritt 1. bis 9. für weitere Füllungen wiederholen.

Ausschalten: Beim letzten Durchgang die HEAT (Kesselheizung) schon ausschalten wenn das Popcorn anfängt aus dem Kessel zu quellen und mit der Resthitze weiterarbeiten. TURN (Kesselrührer) ausschalten und noch einmal Öl in den Kessel geben um die Hitze wegzunehmen und ein Festbrennen zu vermeiden.

!!!Den Schalter HEAT (Kesselheizung) immer auf OFF(aus) stellen wenn kein POPCORN gemacht wird!!!

Maschine wird von uns fachmännisch geputzt.

Niemals mit Spitzen Gegenstände im Kessel kratzen.